

Manual de Instrução **BALDR PRO**



COMO OPERAR:

TRÊS CONFIGURAÇÕES DE LUZ DISPONÍVEIS: Você pode escolher entre apenas luz de LED, apenas laser, ou luz e laser combinadas ao girar o botão abaixo da luz. Os níveis de brilho mudam e o modo strobe apenas estará disponível enquanto se usa somente a luz de LED ou o modo luz e laser combinados.

LIGA/DESLIGA CONSTANTE: Dê um único clique em qualquer lado do botão para ligado constante. Quando a luz está acesa, clique novamente em qualquer lado do botão para desligar.

LIGA/DESLIGA MOMENTÂNEO: Quando a luz estiver desligada, pressione e segure qualquer lado do botão lateral para ligado momentâneo. Solte o botão e a luz irá apagar.

MUDE O NÍVEL DE LUMINOSIDADE: Quando a luz está ligada, clique rapidamente duas vezes (ou clique 3x ou mais) em qualquer lado do botão para mudar o nível de luminosidade. Quando a luz é ligada novamente, retornará ao nível de luminosidade anteriormente usado.

STROBE: Pressione os dois lados do botão e solte para ativar o strobe. Clique em qualquer lado do botão para desligá-lo.