



**Manual de
Instrução
S2R BATON II**

COMO OPERAR:

LIGA/DESLIGA: Dê um clique no botão lateral para ligar ou desligar a luz. Quando a luz for ligada, ela retornará ao nível de luminosidade que foi selecionado antes de ser desligada. Apenas os modos moonlight, baixo, médio e alto podem ser memorizados quando a lanterna for desligada. O modo turbo é memorizado como modo alto e o modo strobe não pode ser memorizado.

MUDE O NÍVEL DE LUMINOSIDADE: Quando a lanterna está ligada, pressione e segure o botão lateral para alternar entre os modos moonlight, baixo, médio, alto e modos baixos. O modo é selecionado quando o botão lateral é solto.

MODO MOONLIGHT: Quando a lanterna estiver desligada, pressione e segure o botão lateral por mais de um segundo para acessar o modo moonlight.

ACESSO DIRETO AO TURBO: Entre e saia do modo turbo: clique rapidamente duas vezes no botão lateral para ativar o modo turbo. Quando o modo memorizado está em alto, clique duas vezes rapidamente para sair do modo turbo e alternar para o modo médio. Quando o modo memorizado é o médio, baixo ou moonlight, clique rapidamente duas vezes no botão lateral para sair do modo turbo e ir para o modo previamente memorizado.

STROBE: Quando a lanterna estiver ligada, clique três vezes no botão lateral para ativar o modo strobe. Para sair deste modo, clique uma vez ou pressione o botão.

TIMER: O S2R BATON II, tem um timer longo (9 minutos) e um timer curto (3 minutos) quando a luz precisa ser desligada automaticamente. Quando a lanterna estiver ligada, clique duas vezes e segure o botão lateral abaixo do atual nível de luminosidade para acessar as configurações do timer. Dê um leve toque para acessar o timer curto e dois toques para acessar o timer longo. A lanterna irá automaticamente desligar quando o tempo acabar. Depois que o timer estiver selecionado, clique duas vezes e segure o botão lateral para mudar as configurações do timer. Quando o timer terminar e o operador acioná-lo novamente, a luz irá retornar à configuração previamente usada.

BLOQUEIO/DESBLOQUEIO: Quando a lanterna está desligada, pressione e segure o botão lateral para acessar botão de modo bloqueio (a lanterna vai entrar no modo mais baixo primeiro e depois mudará para o modo bloqueio). Com o modo bloqueio acionado, pressione e segure o botão lateral por menos de um segundo sem soltar para a lanterna entrar no modo mais baixo novamente. Para desbloquear a lanterna, pressione e segure o botão lateral por mais de um segundo e solte.